

Balící list a návod na montáž stojanu na štípané dřevo typy SPD 311, 321, 331, 511, 521, 531 - výškově stavitelné

Poz.	Název dílu	SPD 311	SPD 321	SPD 331	SPD 511	SPD 521	SPD 531
1	Oblouk SPD 3..	2	2	2	-	-	-
1	Oblouk SPD 5..	-	-	-	2	2	2
2	Lanko ocelové s oky L = 120	1	-	-	1	-	-
2	Lanko ocelové s oky L = 236	-	1	-	-	1	-
2	Lanko ocelové s oky L = 353	-	-	1	-	-	1
3	Plech SPD 3..	2	3	4	-	-	-
3	Plech SPD 5..	-	-	-	2	3	4
5	Podstavec	2	4	6	2	4	6
6	Šroub M 6 x 70	8	12	16	8	12	16
8	Matice samosvorná M 6	8	12	16	8	12	16
4	Trubka	4	4	4	4	4	4
7	Šroub M 6 x 35 +matice M 6	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4

Návod k montáži a obsluze stojanů na štípané dřevo SPD

Účel:

Stojan slouží k uskladnění štípaného palivového dřeva. Pro optimální schnutí dřeva doporučujeme umístit stojan pod střechu, nebo alespoň částečně krytý z návětrné strany - např. stěnou domu.

Bezpečnostní pokyny:

Stojan umístěte na pevnou, tvrdou, vodorovnou podložku tak, aby nedošlo k jeho převrácení a poranění osob. Doporučujeme jeho zajištění a připevnění např. ke stěně apod. Kotvicí materiál není součástí dodávky. Vzhledem ke skutečnosti, že hmotnost některých typů je větší než 15 kg, neměly by s ním před montáží a na místě samém manipulovat ženy a mladiství (vyhl. 261/1997 Sb.). Při montáži, především při manipulaci s profily z pozinkovaného plechu je nutno použít ochranné rukavice proti mechanickému poškození, neboť hrany těchto dílů mohou způsobit poranění. Taktéž při šroubování šroubových spojů je třeba použít maticové klíče příslušné velikosti, aby nedošlo k sesmeknutí klíče a případnému poranění. Doporučujeme provádět montáž ve dvou osobách.

Popis:

Stojan je vyroben ze žárově zinkovaného ocelového materiálu - ohýbaných trubek a plechu. Spojovací materiál je zinkován galvanicky.

Postup montáže:

Podle soupisu dílů si rozdělte jednotlivé díly a následně postupujte podle obrázku na str. 2 tohoto návodu. Jako první krok doporučujeme navléknout ocelové lanko (poz. 2) na oba oblouky (poz. 1). Pozor - pozice 4 a 7 je balena společně v 1 balení.

Údržba:

Alespoň jedenkrát do roka zkontrolovat šroubové spoje, pevnost spoje na ocelovém lanku a celkový stav konstrukce.

Záruční a reklamační podmínky

Na stojan poskytujeme záruku 24 měsíců, která zaručuje výměnu nebo opravu vadných, či chybějících dílů. Záruka se nevztahuje na jakékoli mechanické poškození vzniklé nešetrným zacházením. Záruka se nevztahuje na případy, kdy byl výrobek používán pro jiné účely než jsou uvedeny v návodu.

Naše firma je držitelem certifikátu ISO, což zaručuje maximální kvalitu všech výrobků. Pokud by se přesto vyskytly vady nebo nedostatky, obraťte se prosím na obchodníka, kde jste výrobek zakoupili, nebo **přímo na nás**.

Reklamací je nutno specifikovat tím způsobem, že uvedete **Vaši adresu, číslo objednávky** či dodacího listu, **model** výrobku, **číslo pozice** reklamovaného dílu a **důvod reklamace**. Všechny tyto informace naleznete na titulní straně návodu.

Likvidace :

Kovové části odevzdejte do výkupny sběrných surovin k dalšímu využití, Obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání tříděného odpadu.



Vyrábí:

LIMES Litomyšl s.r.o.

Němčice 160, 561 18 Němčice

tel. 461 614 582; 461 618 580;

mob. 737 742 161; 603 278 254

e-mail: limes@limes.cz; www.limes.cz

