Návod na použití digitálního teploměru a vlhkoměru

TFA Hygro-Thermometr

Zakoupením tohoto přístroje, jste získali zařízení pro měření teploty a vlhkosti s možností zobrazení minimální a maximální hodnoty obou veličin (funkce MAX-MIN). Přístroj je plně automatický s přehlednými zobrazovači a dvěma funkčními tlačítky.

Technické údaje:

Rozsah měření	*Teplota -10°C až + 60°C (14°F - 140°F)* *Vlhkost od 10% do 99%*
Max. odchylky v měření	*+ - 1°C (od -10°C do 50°C)* *+ - 5% (od 25% do 75%) při teplotě 0°C do 50°C*
Napajení	*1,5 V AAA baterie (je součástí balení)*

Použití:

1. Přitlačením a tahem směrem dolů krytu baterie, v zadní části přístroje, jej uvolněte. Odstraňte bezpečnostní pásek a kryt opět zasuňte. Sejměte ochrannou folie na displejích přístroje. Přístroj je nyní připraven k použití
2. V zadní části přístroje je přepínač °C a °F
3. Horní displej zobrazuje momentální teplotu v zadaných stupních. Dolní displej zobrazuje vlhkost v %.
4. Zobrazení maximální a minimální hodnoty:
   a. Zmáčknutím tlačítka MAX/MIN, se zobrazí maximální teplota a vlhkost od doby posledního resetování přístroje. Na displeji se zobrazí nápis “max”.
   b. Zmáčknutím tlačítka MAX/MIN podruhé, přístroj zobrazí minimální teplotu od doby posledního resetování. Na displeji se zobrazí nápis “min”.
   c. Dalším zmáčknutím tlačítka, přístroj zobrazí aktuální teplotu a vlhkost.
5. Pro smazání hodnot MAX/MIN, podržte tlačítko RESET po dobu minimálně 3 sekund.
6. Přístroj má integrovanou opěrku. Opěrka je umístěna na krytu baterie, vysunete ji zatlačením na prolis ve spodní. Přístroj lze také zavěsit za otvor v horní části.
7. Indikátor vybití baterie se zobrazí v levém dolním rohu spodního displeje. Baterii vyměňte co nejrychleji.

V případě poruchy nejdříve zkontrolujte baterii!
Baterie je nebezpečný odpad, je nutné ji odevzdat v místě k tomu určeném! Neautorizované opravy a poškození vzniklé použitím, ke kterým není přístroj určen, jsou důvodem k neuznání případné reklamace!
PŘÍSTROJ NENÍ VODĚODOLNÝ. CHRAŇTE JEJ PŘED PŮSOBENÍM VODY!
NEUMÍSŤUJTE PŘÍSTROJ NA PŘÍMÉ SLUNCE!

LIMES Litomyšl s.r.o.
Němčice 160, 561 18 Němčice 461 618 580 limes@limes.cz www.LIMES.cz